

Guide til højtryksrenserseren

KÄRCHER HD 5/15 CX

Læs dette, før du starter

Denne korte HT-guide hjælper dig med sikker klargøring, brug og nedlukning af rensesættet. Den erstatter ikke Kärchers originale drifts- og sikkerhedsanvisninger.

FØR OPSTART

- Brug sikkerhedsbriller og skridsikkert, lukket fodtøj.
- Kontrollér kabel, højtryksslange og koblinger for skader.
- Rul højtryksslangen helt ud - maskinen må aldrig køre uden vand.



STOP STRAKS VED FEJL ELLER LÆKAGE

Sluk maskinen, træk stikket ud med tørre hænder, luk for vandet, aflast trykket og kontakt HT. Forsøg ikke selv at reparere udstyret.

TRIN 1

Klargøring og opstart

230 V / 16 A

STRØM

150 bar

ARBEJDSTRYK

12 l/min

VAND, MINIMUM

15 meter

HØJTRYKSSLANGE

1**Stil maskinen sikkert**

Placér den stabilt, lodret eller vandret. Hold arbejdsområdet frit for børn, dyr og uvedkommende.

2**Kontrollér udstyret**

Brug ikke maskinen, hvis strømkabel, højtryksslange, pistol, koblinger eller tilbehør er beskadiget.

3**Rul slanger og kabel ud**

Rul hele højtryksslangen ud. En eventuel udendørs forlængerledning skal være helt udrullet og mindst 2,5 mm² ved op til 30 m.

4**Tilslut vandet**

Brug rent vand. Vandslangen skal være mindst 7,5 m og mindst 1/2". Åbn hanen helt. Tilløbsvandet må højst være 60 °C.

UDLUFT SYSTEMET FØR BRUG

1. Afmontér højtryksdyse fra lansen, mens maskinen er slukket og trykaflastet.
2. Tilslut strømmen med tørre hænder, tænd maskinen og åbn pistolen.
3. Lad vandet løbe, indtil strålen er jævn og helt fri for luftbobler.
4. Sluk maskinen, aflast trykket og montér dyse eller FR 30 Me håndfast.

5**Start arbejdet**

Tænd maskinen, lås pistolen op og hold altid pistol og lanse med begge hænder. Slip aftrækkeren, før du flytter eller skifter arbejdsstilling.

VIGTIGT

Skift aldrig dyse eller tilbehør, før maskinen er slukket, stikket er trukket ud, vandet er lukket, og trykket er aflastet.

TRIN 2

Arbejd sikkert og ensartet

FR 30 Me-terrasserenser

- Test altid på et diskret område først.
- Hold renseren fladt mod belægningen og bevæg den i rolige, overlappende baner.
- Løft eller vip aldrig terrasserenseren, mens pistolen er aktiveret.
- Vær ekstra forsigtig ved løse fliser, åbne eller udvaskede fuger samt porøse eller beskadigede fliser.
- Overfladen kan blive glat. Arbejd med fast fodfæste og i et roligt tempo.

Lanse og rotojetdyse

- Brug kun rotojet-/Dirt Blaster-dysen, hvis den er udleveret og godkendt af HT.
- Brug den til kanter, hjørner, trin, fastgroet mos og svært tilgængelige områder.
- Hold dysen i bevægelse. Den kraftige punktstråle kan skade fliser, fuger og overflader.
- Start med god afstand, og nærm dig kun efter en forsigtig prøve.
- Brug den ikke på træ, vinduer, køretøjer, tage eller følsomme facader.

SIKKERHED UNDER HELE ARBEJDET

- Ret aldrig strålen mod mennesker, dyr, elinstallationer eller maskinen selv.
- Hold børn og kæledyr helt væk fra arbejdsområdet.
- Træk aldrig maskinen i slangen eller strømkablet.
- Brug altid sikkerhedsbriller og lukket, skridsikkert fodtøj.
- Stop straks ved unormal lyd, lugt, lækage eller svingende drift.
- Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, mens den er tilsluttet.

Hæld aldrig algemiddel eller imprægnering i højtryksrenseren.

Brug den udleverede lavtrykssprøjte og den separate kemivejledning.

TRIN 3

Korrekt nedlukning

FØLG RÆKKEFØLGEN

1. Luk for vandhanen.
2. Med maskinen tændt: åbn pistolen og lad maskinen køre i 5-10 sekunder - ikke længere.
3. Slip pistolen, sluk maskinen, og træk stikket ud med tørre hænder.
4. Åbn pistolen igen, indtil alt resttryk er væk, og aktivér sikkerhedslåsen.
5. Frakobl vand og tilbehør. Skyl eller aftør udstyret uden at rette strålen mod maskinen.
6. Rul højtryksslangen jævnt op uden knæk. Meld alle skader eller mangler til HT.

Hurtig fejlfinding

MASKINEN STARTER IKKE

Kontrollér stik, 16 A-sikring og at maskinen er tændt. Er den varm, skal den køle mindst 15 minutter. Kontakt HT ved elektriske fejl.

LAVT ELLER UJÆVNT TRYK

Kontrollér at hanen er helt åben, at slangerne ikke er klemte, og udluft systemet igen. Stop og aflast trykket før kontrol af dysen.

LÆKAGE ELLER BANKELYD

Stop straks. Sluk, træk stikket ud, luk vandet og aflast trykket. Brug ikke maskinen igen, før HT har vurderet fejlen.

DYSE ELLER TILBEHØR STOPPER

Sluk, tag stikket ud og aflast trykket. Fjern ikke tilstopning med fingrene, og skil ikke udstyret ad. Kontakt HT.

Er du i tvivl? Stop og kontakt HT

kontakt@htmaskinudlejning.dk | htmaskinudlejning.dk

HELLERE ÉT OPKALD FOR MEGET

Kildeggrundlag: Kärcher HD 5/15 C/CX driftsvejledning BTA-5475903-000-06 samt Kärchers officielle produktdata. Følg altid mærkning og original manual på det udleverede udstyr.